


16チャンネルデジタルレコーダー 型式番号:78016R-PL-V2

簡易取扱説明書(1/3)

●各部の説明



●仕様

チップセット	:Hi3536D
チャンネル数	:16ch 5MP/8ch 4MP/16ch 1080p
圧縮方式	:H.265+/H.265/H.264
録画:	:リアルタイム録画可能 スケジュール/動体検知/自動上書機能
再生	:5MP 1ch/1080p 2ch
モニター出力サイズ	:フルHD 1920×1080
モニター画面表示	:1画面/4画面/9画面/16画面
オーディオ入力	:-
オーディオ出力	:G.711A
HDDインターフェース	:SATA(最大8TB対応)HDD×2コ
通信インターフェース	:RJ45 10M / 100Mイーサネットインターフェイス
USBインターフェース	:USB2.0×2コ
重量	:約103g(HDD非搭載時)
サイズ	:約325mm×242mm×53mm
入力定格	:DC12V 5A(専用ACアダプター付属)

●付属品

本体	1台
ACアダプター	1台
電源ケーブル	1本
マウス	1コ
HDD取付けネジ	8本
簡易取扱説明書	3枚
保証書	1枚

16チャンネルデジタルレコーダー 型式番号:78016R-PL-V2

簡易取扱説明書(2/3)

準備

カバーのネジ(5コ)を外して、ハードディスク(最大8TB×2コ対応)をセットしてください
※ハードディスクを必ず付属ネジで固定してください。

1、電源ON/OFF

1-1、電源ON

本体にACアダプター(付属品)を挿すと、自動的に電源をONする。

1-2、電源OFF

メイン画面にマウスの右ボタンをクリックし、メニューリスト → → →
モニター画面に「正常にデータを保存、電源をオフにする」のメッセージを確認した後、ACアダプターを抜いてください。

2、接続方法



3、カメラ検索、カメラ追加

当製品はOnvif規格が対応するため、カメラ検索機能でカメラを認識することができる。

3-1、カメラ検索

メイン画面にマウスの右ボタンをクリックし、メニューリスト → →
カメラが正しく接続すれば、チャンネルセット画面の上部のメニューに検索したカメラが表示される。

3-2、カメラ追加

チャンネルセット画面の上部メニューに表示されたカメラから追加したいカメラを選択し、 をクリックし、カメラが追加される。追加されたカメラはチャンネルセット画面の真ん中のメニューに確認ができる。
追加後のカメラを正しく接続するため、カメラの設定情報の入力が必要です。
カメラの設定情報(ユーザー名、パスワード、ポートなど)をチャンネルセット画面の下部のメニューに入力してください。
入力後、 → で完了する。

4、重要内容の設定

4-1、パスワードの変更 ※セキュリティ上で必ずにご変更ください

メイン画面にマウスの右ボタンをクリックし、メニューリスト → → →
パスワード変更時、現在のパスワードを (空欄) にしてください。 デフォルトID: admin デフォルトPS: (空欄)
※電源ON/OFF及びメニューログインに記憶したパスワードは自動生成したもので無視ください。

4-2、チャンネル管理

当製品は3つのチャンネルモードが選択できる。

メイン画面にマウスの右ボタンをクリックし、メニューリスト → → →
→

モード	対応カメラ	チャンネル数	再生パス
1※	500MP	16	1
2	400MP	8	1
3	1080P	16	2


※デフォルトはモード1

16チャンネルデジタルレコーダー 型式番号:78016R-PL-V2

簡易取扱説明書(3/3)

5、録画再生

メイン画面にマウスの右ボタンをクリックして、メニューリスト → **録画再生**



録画時間はメニューリスト → **メニュー** → **管理ツール** → **ハードディスク情報** にて確認する。

6、アラーム設定

メニューリスト → **メニュー** → **アラーム** にて設定する。

7、外出先での確認

当製品はインターネットに接続した場合、下記の携帯アプリで外出先でもリアルタイムに確認できる。



XMEye

iphone(iOS)ユーザーはApp Storeより「XMEye」を検索して、ダウンロードしてください。

androidユーザーはGoogle Playストアより「XMEye」を検索して、ダウンロードしてください。

追加方法

- 1、XMEyeを起動し、左下のパソコン模様のアイコンをクリックし、ゲストとしてログインする。
- 2、設備リストの「+」アイコン → デバイスを追加する画面の「シリアル番号のスキャンアイコン」をそれぞれクリックし、カメラを起動させ、QRコードスキャンの状態ですタンバイする。
- 3、当製品のメイン画面下部の「QRコードのアイコン」(左から最後のアイコン)を押し、当製品のシリアルナンバーのQRコードが表示される。表示されたQRコードを携帯アプリで読み取り、登録を行う。

8、その他の設定について

その他の設定などについて弊社のHPIにて最新バージョンの取扱説明書をご確認ください。

9、お問い合わせ

商品についてご質問、不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

連絡先: info@arisjapan.com

発売元:

アリス株式会社

〒541-0046大阪府中央区平野町1-6-5大山ビル
TEL/FAX: 06-6202-7783

ご意見、要望などがございましたら、
info@arisjapan.comにお問合せください



サポート

Made in China